ＡＣアダプタセット AS-2
取扱説明書

Rev.1.00

このたびは、AC アダプタセット「AS-2」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この説明書は本製品を正しくご使用頂くための重要な事項が書かれております。本書をよくお読みになり、内容をご理解された上で実際にご使用下さいますようお願いいたします。また、いつでもご使用できるように大切に保管して下さい。

「AS-2」は複合真空計「CC-10」、およびデジタルディスプレイ「DS-10」専用の AC アダプタセットです。

本製品を正しく安全にお使いいただくため、以下の安全に関する注意事項を必ずお守り下さい。以下の注意事項に従わない場合、感電・火災・故障の原因になり、人的傷害を招く恐れがあります。
お客様が以下の注意事項を守らずにご使用になって生じた事故に関しては、弊社ではその責任は負わないものと致します。

⚠警告

- **すべての配線が終了するまで**電源を ON にしないでください。
- 本製品を記載された仕様の範囲外で使用しないで下さい。
- 引火性、爆発性ガスのあるところでは使用しないで下さい。
- 電源端子など高電圧部に触らないで下さい。
- 濡れた手で部品に触れたり、水に浸けたり、水をかけたりしないで下さい。
- 異常が発生した場合は、必ず電源を切ってください。運転を再開する場合は、必ず異常原因を取り除いてから行って下さい。

ご使用前のお願い

- 本書の内容については、万全を期しておりますが、万一ご不審な点やお気づきの点などがありましたら、当社までご連絡下さい。
- 当社は以下に示す損害をユーザーや第三者が被っても、一切の責任を負いかねます。
  - 本製品を運用した結果の影響による損害
  - 当社において予測不可能な本製品の欠陥による損害
  - その他、すべての間接的損害

員数の確認

製品到着時に、下表中の内容が同梱されていることをご確認下さい。
数量、動作上に不具合な点がございましたら、弊社までご連絡下さい。

品名	AC アダプタ	電源ケーブル 1 アナログ出力ケーブル (長さ：5m)	電源ケーブル 2 (長さ：5m)	分岐ケーブル
写真				
数量	1	1	1	1

接　続

⑴AC アダプタと分岐ケーブルのコネクタを接続します。
⑵分岐ケーブルと電源ケーブル 1、電源ケーブル 2 のコネクタを接続します。
⑶電源ケーブル 1 の D サブコネクタを真空計 CC-10 に接続し、ネジを締めます。
⑷アナログ出力ケーブルの端子を DS-10 の端子台に接続し、ネジを締めます。接続箇所はマークに従ってください。
⑸電源ケーブル 2 の端子を DS-10 の端子台に接続し、ネジを締めます。接続箇所はマークに従ってください。



※　本製品に CC-10 および DS-10 は含まれません。

お問い合わせ先

本取扱説明書に関して、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
お買い上げいただいた「AS-2」または本書の内容についてご質問等がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

東京電子株式会社
〒174-0063
東京都板橋区前野町 1 丁目 3 番 4 号
Tel：　03-3969-4156
Fax：　03-3969-4158
Mail：　sales@toel.co.jp
URL：　http://www.toel.co.jp/